

## Find by Foxsmart User Manual

### 1. Set up - Einstellung

Laden Sie Ihr FIND by Foxsmart vollständig auf bevor Sie das Set up beginnen.

Verbinden Sie ihren tracker mit dem USB Aufladegerät.

Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine Ladebuchse. Das kann entweder ein Computer oder ein anderer USB-Ladestecker sein, der sich an eine Steckdose anschliessen lässt.

Die LED Leuchte auf dem Ladekabel leuchtet rot auf und zeigt an, dass ihr Gerät auflädt. Ein blaues Licht zeigt an, dass Ihr FIND by Foxsmart voll geladen ist.

Sie können das Gerät natürlich aufladen ohne es vom Brillengestell zu entfernen. (Siehe Bild)

Bei manchen Brillen Modellen ist es ratsam, das Gerät auf der Innenseite des Brillengestells zu kleben. Achten Sie darauf, dass Sie das FIND by Foxsmart nicht zu nah an das Scharnier kleben. Sie sollten in der Lage sein, beide Brillenbügel komplett, auch mit dem Gerät angeklebt, zu falten.

Wenn Sie einen sehr dünnen Brillenrahmen haben, ist der beste Ort, das Gerät aufzukleben, das Ende des Brillenbügels hinter dem Ohr (Bild)

Es ist sehr wichtig, dass Ihre Brille einen guten Tragekomfort behält, auch nachdem Sie Ihren Brillenfinder auf den Brillenrahmen geklebt haben.

Es wird empfohlen, zunächst einen geeigneten Platz auf ihrem Brillenrahmen für das FIND by Foxsmart zu finden, ohne die Schutzschicht auf der Klebeseite vom Brillenfinder zu entfernen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Brillenrahmens, auf dem Sie Ihr Gerät kleben möchten, absolut sauber und trocken ist. Es wird empfohlen, die Oberfläche des Brillenrahmens mit etwas Alkohol zu reinigen, bevor Sie Ihr Find aufkleben.

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens vorsichtig von Ihrem Gerät erst nachdem Sie den Klebestreifen mit der klebenden Oberfläche auf das Find aufgebracht haben. (Bild) Drücken Sie das Gerät auf den gewünschten Platz auf Ihrem Brillenrahmen.

Laden Sie nun die FIND by Foxsmart App für ihr Android oder ihr Iphone (Ipad) vom Google Play oder AppStore runter. Sie finden die App auf Google Play oder im App Store unter dem App-Namen „Find by Foxsmart“

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie werden aufgefordert, Ihr Gerät neben Ihr Smartphone zu legen und zu scannen, bis das Telefon Ihr Gerät findet.

Es kann bis zu 8 Scan Versuche dauern, bis das Telefon Ihr Gerät findet.

Nach einem erfolgreichen Scan werden Sie gebeten, Ihrem Gerät einen Namen zu geben. Es wird empfohlen, einen Gerätenamen auszuwählen, welches Ihr Brillensuchgerät beschreibt: wie zum Beispiel: Lesebrille, Sonnenbrille, Papa's Schlüssel usw.

Testen Sie erstmals die Smart Track (Bild) Funktion.

Legen Sie ihr Zielobjekt an einen Ort im selben Raum.

Sobald Sie eine Verbindung zu Ihrem Zielgerät (Bild) hergestellt haben, gehen Sie zu Smart Track (Bild) und wählen Sie Get Direction (Bild)

Befolgen Sie nun die Anweisungen auf Ihrem Handy-Bildschirm, um die Richtung zu Ihrem Gerät zu erhalten.

Das erste Ergebnis der Get-Direction-Funktion mag falsch sein, aber keine Sorge, FIND by Foxsmart ist ein lernendes System. Es zeigt Ihnen eine richtige Richtung bereits beim 2. oder 3. Versuch an. Damit sich die Antenne Ihres Telefons kalibrieren kann, wird empfohlen, die Smart-Track-Funktion in jedem Raum in dem Sie sich in der Regel befinden zu testen.

## 2. Finden Sie Ihr FIND by Foxsmart

Ein grünes Licht zeigt eine bestehende Verbindung an (Bild). Betätigen Sie nun die grüne Taste um den Klingelalarm zu starten.

Eine graue Taste bedeutet dass Sie auf eine Verbindung warten müssen.

Sollte es länger als 60 Sekunden dauern um eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen, bedeutet dies, dass Ihr Gerät sich nicht in geeigneter Reichweite befindet.

In diesem Falle ändern Sie ihren Standort und gehen 3-5 Meter entfernt in einen anderen Raum.

Die App versucht, während der Hauptbildschirm angezeigt wird, ständig eine Verbindung herzustellen. Sie müssen nichts drücken, auch nicht um zu versuchen eine neue Verbindung herzustellen. Wenn in keinem Raum Ihres aktuellen Standorts eine Verbindung hergestellt werden kann, gehen Sie bitte zu Last Location (Bild), um zu erfahren, wo Ihr Zielgerät das letzte Mal mit Ihrem Smartphone verbunden war. An diesem Ort versuchen Sie erneut eine Verbindung mit ihrem FIND by Foxsmart herzustellen. Sie werden sehen, dass sich das Gerät an diesem Ort befindet.

Um Ihr Zielgerät in einem Haus oder Büro zu finden, kann es notwendig sein, zu versuchen eine Verbindung in jedem Raum oder im Flur zwischen 2 Räumen in dem Sie Ihr Zielobjekt hätten vergessen können, herzustellen.

## 3. Finden Sie Ihr FIND by Foxsmart ohne den akustischen Alarm auszulösen.

FIND by Foxsmart verwendet ausserdem eine zusätzliche Ortungsmethode, die von unserem Ingenieuren entwickelt wurde.

Sobald Sie eine Verbindung zu Ihrem Zielgerät hergestellt haben (Bild) gehen Sie auf Smart Track (Bild) und erhalten Sie die Richtung in welcher sich ihr FIND by Foxsmart befindet mit > Get direction (Bild)

Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Handy-Bildschirm, um die Richtung zu Ihrem Gerät zu erhalten. Die Richtung wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt (Bild)

Gehen Sie auf Smart track (Bild) und gehen Sie langsam in die angezeigte Richtung. Es wird empfohlen kleine und langsame Schritte zu machen. Gehen Sie nicht mehr als einen Meter innerhalb von 3 Sekunden.

Wenn der Scanner in den roten (Bild) Bereich des Bildschirms anzeigt, bedeutet dies, dass Sie etwa einen Meter von Ihrem Zielgerät entfernt sind. Sie können nun, wenn Sie wollen, den Alarm (Bild) auslösen, um Ihr Ziel zu finden

#### 4. Hinzufügen von Geräten

Sie können bis zu 15 Brillenfinder in Ihre Foxsmart App einfügen und unabhängig voneinander suchen.

Gehen Sie einfach auf Geräte hinzufügen (Bild) und tippen Sie die + oder - Tasten, um Geräte hinzuzufügen oder zu löschen.

Um eines der Geräte in der Liste zu wählen, tippen Sie auf das Gerät und bestätigen Sie mit der OK Taste. Dann gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm, um das ausgewählte Gerät zu bedienen.

#### 5. Sicherheitsmaßnahmen

FIND by Foxsmart ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Waschen Sie Ihre Brille mit dem befestigten FIND by Foxsmart nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Manchmal verwenden Optiker Ultra-Sound Reinigungsgeräte oder Warm-Wassergeräte, um Brillen zu reinigen. Um Ihre Brille zu reinigen, raten Sie Ihrem Optiker keine Reinigungsgeräte mit Ultra-Sound oder Flüssigkeiten zu verwenden. Reinigen Sie Ihre Brille vorsichtig mit einem weichen und sauberen Stoff. Wenn Ihr Gerät bei der Reinigung Ihrer Brille abfallen sollte, kleben Sie es fest auf Ihre Brille zurück. Das Klebeband Ihres Find-Gerätes behält seine Qualität, solange es von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten ferngehalten wird. Wenn Sie Ihren Brillenfinder auf einem anderen Brillengestell anbringen wollen, benutzen Sie bitte einen neuen Klebestreifen.

#### 6. Einrichten des FIND by Foxsmart als Tracker-Gerät für andere Gegenstände als Brillen

Mit dem Adapter können Sie FIND by Foxsmart zu einem Suchgerät für alle anderen Gegenstände, welche Sie oft verlieren oder verlegen, umfunktionieren. Legen Sie das Gerät einfach in den Adapter (Bild). Wenn Sie den Adapter verwenden, müssen Sie das Gerät nicht auf den Klebestreifen kleben.

Sichern Sie das Gerät im Inneren des Adapters, indem Sie den Spalt Ring mit dem Loch des Adapters verbinden und den Spalt-Ring mit dem Adapter an den gewünschten Gegenstand befestigen. Um das Gerät aus dem Adapter zu entfernen (z.B. zum Aufladen), entfernen Sie den Spalt-Ring und schieben Sie mit einem langen und dünnen Objekt das Loch auf der Unterseite des Adapters und ziehen Sie das Gerät an der Oberseite des Adapters heraus (Bild)

7. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Webseite unter folgendem Link:  
[www.foxsmart.eu/help](http://www.foxsmart.eu/help)